

❗ Avantisミキサーを最新バージョンのファームウェアにアップデートします。最新バージョンと情報については、www.allen-heath.comを参照してください。

❗ ファームウェアをアップデートすると、ミキサーのパラメーターと設定がリセットされます。現在の設定を保持する場合は、最初にユーザ表示として保存します。ファームウェアを更新しても、ユーザー表示またはユーザープロファイルは上書きされません。

❗ 新しいファームウェアを実行しているミキサーに保存されているAvantisShowは、以前のバージョンを実行しているシステムにはロードされません。ただし、以前のバージョンのShowsは、後のファームウェアを実行しているAvantisミキサーと互換性があります。

ファームウェアインストール方法:

1. <http://allen-heath.com/> から最新のファームウェアをダウンロードし、.zipファイルを保存します。
2. USBドライブから以前のAvantisファームウェアをすべて削除します。これを行うには、USB **AllenHeath-Avantis** フォルダを調べて、既存の**ファームウェア**フォルダと**Firmware.md5**ファイルを削除します。他のファイルやフォルダは削除しないでください。
3. .zipファイルをUSBドライブのルートディレクトリに解凍します。

❗ フォルダ名を変更したり、ファームウェアフォルダ内を参照したりしないでください。ファームウェアが破損する可能性があります。このディレクトリ内のファイルをナビゲートまたは開こうとすると、オペレーティングシステムが小さな一時システムファイルを残し、ファームウェアが無効になる可能性があります。
4. USBドライブをコンピューターから安全に取り外します。
5. USBドライブをAvantis USBポートに接続し、**Utility / Utilities / Firmware**画面で**[Update]**更新をタッチします。Avantisは「bootloader」ブートローダー画面で再起動し、USBドライブに有効なファームウェアが検出されると、ドライブ上で検出された現在のバージョンとバージョンの詳細が表示されます。
6. **[Update]**更新ボタンをタッチします。アップデート中は画面が暗くなってから、通常の明るさに戻ります。

❗ このプロセスを中断しないでください。転送を完了しないと、ファームウェアが破損する可能性があります。主電源ケーブルの信頼性を確認し、アップデート中にミキサーが妨げられたり電源がオフにならないことを確認してください。
7. ファームウェアが正常にインストールされると、ミキサーは自動的に再起動します。
8. システムが完全に起動したら、**Utility / Memory / Show Manager**画面からテンプレートショーまたはユーザーショーを呼び出します。