

SQ Mixer Firmware Update Instructions

- 1) 新品またはフォーマットされたUSBドライブをSQの前面にあるSQドライブポートに挿入します。
- 2) 「Utility」キーを押し、「USB Utility」を選択します。
- 3) 「Status/Format」タブで、両方のウィンドウに「Ready」と表示されます。そうでない場合は、正しいUSBモードであることを確認する必要があります。
[USB BモードとSQ-Driveモードを切り替えるには、「I/O」キーを押し、ルーティングマトリックスの上にある「USB」タブにタッチします。USBソースボタンがグリッドの左上に表示され、これをタッチするとモードが切り替わります。ファームウェアを更新するには、ボタンに「SQ-Drive」が表示されている必要があります。]
- 4) 「Format」ボタンを押し、画面の指示に従ってドライブをフォーマットすると、すべてのデータがクリアされ、SQ-Driveのフォルダーが設定されます。
- 5) フォーマットが完了したら、ドライブを取り外して、WindowsまたはMacコンピュータに接続します。
- 6) USBドライブのルートにファームウェアファイル（'.bin'サフィックス、例えば「SQ-6UPG_*_*_*r****.bin」）をコピーします。一度にUSBドライブにファームウェアファイルが1つしかないことを確認してください。
- 7) ドライブを安全に取り出し、SQに再挿入します。
- 8) 「Utility」画面キーを押し、「USB Utility」を選択し、「Firmware Update」タブをタッチします。
- 9) この画面には、USBドライブにあるファームウェアのバージョンが表示されます。「Update」ボタンをタップして更新処理を開始します。
- 10) 画面の指示に従って、SQを再起動してファームウェアの更新を完了するように求められたら、「Reset」ボタンをタッチします。
- 11) ホーム画面に表示されているファームウェアのバージョンを確認するか、「Utility」キーを押し「General」を選択します。ファームウェアのバージョンが「Diagnostics」タブに表示されます。